

površinu na kojoj se držač ne može dovoljno čvrsto postaviti, koristite drvenu dasku tako da držač može biti prikovan i sigurno fiksiran.

Gdje postaviti MISLAV ?

Pročitajte navedene upute i postavite MISLAV ampule pravilno. U slučaju da se MISLAV ampule ne postave pravilno postoji mogućnost da neće biti učinkovite u slučaju gašenja požara.

1. Postavljanje MISLAV-a u kuhinju ili bilo koju drugu prostoriju u kojoj se koristi toplina

Postavite odgovarajući broj MISLAV ampula na zid blizu ili iznad područja bilo kakvog izvora topline.. U slučaju da postoji ventilator na zidu, postavite MISLAV ampule udaljene od istog, ali opet dovoljno blizu potencijalnog izvora vatre iz razloga što ventilator može uvući plin namijenjen za gašenje požara i spriječiti to isto.

2. Postavljanje MISLAV-a u dječju sobu, dnevni boravak, spavaću sobu itd.

Postavite odgovarajući broj MISLAV ampula na one dijelove stropa koje su udaljene od centra sobe ili blizine vrata. U slučaju da postoji izvor topline u sobi postavite MISLAV ampule u blizini istog.

3. Postavljanje MISLAV-a u urede, skladišta i tvornice

Upute koje smo naveli primjenjuju se također i za urede, skladišta i tvornice. Ali ovisno o stanju tih prostorija i stvari koje se čuvaju u njima potrebne su posebne mjere opreza u određivanju broja ampula i mjesta za postavljanje istih.

Dodatne upute

Postavite MISLAV ampule na mjesto gdje će temperatura u slučaju požara biti najveća

U slučaju da ulje koje kuhamo ili neku drugu zapaljivu tekućinu zahvati vatra nemojte bacati MISLAV ampulu direktno na ulje ili zapaljivu tekućinu jer to može dodatno rasplamsati vatru. Umjesto toga bacite MISLAV ampulu u zid iznad zapaljive tekućine tako da kemijska tekućina se rasprne po gorućoj površini.

- U slučaju da bukne požar u blizini električnih instalacija te ako želite vatru ugasiti bacajući MISLAV ampulu, bacite je oprezno na mjesto udaljeno od elek. instalacija. Ako se baci blizu ili direktno na navedeno može uzrokovati kratki spoj i daljnje širenje vatre.

- U slučaju da požar bukne u sobi gdje nije postavljena MISLAV ampula, ampule postavljene u susjednoj sobi se neće aktivirati dok se vatra ne proširi do te prostorije.

- MISLAV ampule su izrađene od stakla debljine 1mm prema tome treba nježno rukovati njima. Ako na ampuli ima i najmanja pukotina to može prevenirati njezino automatsko aktiviranje.